



TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor  
Kraj pochodzenia: Chiny  
TV PRODUCTS sklep wysyłkowy  
Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o



ul. Parkowa 12  
43-365 Wilkowice  
tel. 033 / 817 41 97  
tel./fax 033 / 817 41 98

## **MASZYŃKA DO ROBIENIA WATY CUKROWEJ**

### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość, do ewentualnego wglądu.**

#### **OSTRZEŻENIE**

- 1. UWAGA – METALOWA PŁYTKA MASZYŃKI JEST PO WŁĄCZENIU BARDZO GORĄCA! NIE NALEŻY DOTKAĆ PŁYTKI KIEDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE! GROZI ZRANIENIEM!**
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą. Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Urządzenie należy chronić przed działaniem skrajnych temperatur (poniżej 10°C, powyżej 35°C)
- Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Kabel elektryczny należy chronić przed uszkodzeniem. Kabla nie należy kłaść na ostrych krawędziach.
- Należy regularnie sprawdzać stan kabla elektrycznego. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia kabla urządzenia nie należy używać. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- Urządzenia nie stawiać na powierzchniach pochyłych.
- Przed przystąpieniem do mycia urządzenie należy wyłączyć z prądu.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dodatkowych.
- Urządzenie można podłączyć do prądu wyłącznie jeśli napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie należy używać go do innych celów.
- Nie trzymać ani nie używać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne lub wybuchowe.
- Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu piecyków elektrycznych, gazowych lub butli gazowych.
- Wyłączając urządzenie z kontaktu należy zachować szczególną ostrożność. Nie odłączać urządzenia od sieci ciągnąc za kabel.
- Urządzenia nie należy włączać z kontaktu mając mokre ręce.
- Oryginalnego kabla elektrycznego nie wolno przerabiać.
- Przed włączeniem urządzenia należy je najpierw podłączyć do prądu. Wyłączając urządzenie należy najpierw wyłączyć urządzenie a dopiero potem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używać urządzenia jeśli wtyczka nie jest dokładnie włączona do gniazdka.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Urządzenie należy stawiać wyłącznie na płaskich i równych powierzchniach.
- Wysuwaną głowicę metalowej płytki grzewczej należy dokładnie nałożyć na podstawę maszynki. Niedokładne zamontowanie może spowodować poważne zranienie osoby obsługującej.
- Należy przestrzegać wszystkich punktów instrukcji.

#### **OPIS CZĘŚCI**

- Wysuwana metalowa nakładka z płytą grzewczą
- Miska
- Włącznik (0 = wyłączony, 1 = włączony)

4. Podstawa
5. Pokrywa ochronna
6. Kabel elektryczny
7. Papierowe torebki w kształcie różków

### **MONTAŻ**

1. Wszystkie części urządzenia wyciągnąć z pudełka.
2. Umyć miskę oraz metalową nakładkę. Wytrzeć do sucha.
3. Umieścić miskę na podstawie urządzenia a następnie obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby rowki miski wsunęły się do otworów na podstawie, dzięki czemu miska zostanie dokładnie umocowana. Patrz rys. A.
4. Nałożyć metalową nakładkę na podstawie urządzenia. Należy upewnić się, że nakładka została odpowiednio mocno wciśnięta. Patrz rys. B.

**Uwaga:** Niewłaściwe umieszczenie nakładki może spowodować zranienie osoby obsługującej urządzenie lub uszkodzenie maszyny!

5. Urządzenie postawić na równej, płaskiej powierzchni.
6. Urządzenie podłączyć do prądu.

### **OBSŁUGA**

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku (pozycja I) i pozostawić na czas ok. 5 minut. Następnie wyłączyć (pozycja 0).
2. Do otworu dozownika na metalowej nakładce nasypać równomiernie 1 miarkę cukru kryształ (należy używać wyłącznie miarki dołączonej do maszyny) Patrz rys. C.

### **UWAGA:**

Nie wsypywać do dozownika więcej niż 1 miarkę cukru!

**NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE CUKRU KRYSZTAŁ!**

Użycie innego cukru może spowodować zakłócenie pracy maszyny. Nie należy mieszać cukru z innymi produktami (jak np. mleko w proszku, kawa itp.) - może dojść do zablokowania wysuwanej metalowej nakładki. Do dozownika nie należy wsypywać innych produktów niż cukier także osobno.

Cukru nie wsypywać do innych niż dozownik części maszyny!

3. Przełącznik ustawić w pozycji ON. Głowica płytki grzewczej zacznie wirować i nagrzewać się przy pomocy spirali grzewczej.
4. Po 2 - 3 minutach zaczną się tworzyć nitki waty cukrowej. Watę należy nawijać na papierowe różki (albo patyczek). W tym celu należy kilkakrotnie obrócić różkiem w pozycji pionowej po okręgu miski, Następnie trzymając papierowy różek poziomo do miski nawijać na niego watę cukrową. Patrz rys. D i E.
5. Po nawinięciu waty urządzenie należy wyłączyć.
6. Jeśli chcą Państwo zrobić kolejną watę cukrową należy powtórzyć cały proces od początku.

### **UWAGA:**

- Nie wsypywać cukru do otworu metalowej płytki jeśli urządzenie jest włączone.
- Po zakończeniu robienia waty zawsze należy wyłączyć urządzenie.
- Nie należy używać do robienia waty cukru, który pozostał w dozowniku z poprzedniego użycia – może dojść do zakłócenia obrotów głowicy oraz do niepożądanych drgań, hałasu a nawet uszkodzenia urządzenia.
- Należy pamiętać, że metalowa płytka grzewcza jest podczas pracy urządzenia bardzo gorąca i obraca się z dużą prędkością.  
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa - uważać żeby nie dotknąć rękoma, miarką ani innymi przedmiotami metalowej nakładki urządzenia.
- Nie dotykać metalowej nakładki zaraz po wyłączeniu urządzenia – należy pamiętać, że po wyłączeniu maszyny metalowa płytka grzewcza jest nadal bardzo gorąca (przez co najmniej 15 minut od wyłączenia). Dotknięcie grozi poparzeniem.
- Po wyłączeniu maszyny należy odczekać aż płytka grzewcza przestanie się obracać. Nakładki nie należy niczym ani w żaden sposób zatrzymywać – może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zranienia osoby obsługującej urządzenie. Należy wystrzegać się sytuacji grożących zranieniem.

- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie części maszynki (miska, przezroczysty pierścień miski, metalowa nakładka) są dobrze zamocowane na podstawie.
- Nie wkładać rąk ani nie zbliżać twarzy do miski kiedy urządzenie jest włączone.
- Podczas robienia waty może dojść do odrywania się nitek waty cukrowej. Zaleca się nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się obrazy lub inne cenne przedmioty.
- Przenosząc urządzenie należy je trzymać za podstawę. Nie przenosić urządzenia trzymając za miskę.
- Nie włączać urządzenia jeśli nie została założona metalowa nakładka.

### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć od prądu. Odczekać do całkowitego wystygnięcia metalowej nakładki z płytką grzewczą.
2. Wewnętrzne części urządzenia (miska, metalowa nakładka ...) należy czyścić zgodnie z instrukcją podaną poniżej w punkcie „CZYSZCZENIE”
3. Zewnętrzne elementy urządzenia należy czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków czyszczących, mogących zarysować maszynkę.
4. Poskładać.

#### **Uwaga:**

- Żadnych części urządzenia nie należy czyścić benzyną, środkami do czyszczenia mebli, szkła, powierzchni lakierowanych ani innymi środkami zawierającymi substancje łatwopalne lub wybuchowe.
- Nie płukać urządzenia pod bieżącą wodą.
- Żadnych części urządzenia nie należy myć w zmywarce do naczyń.

### **CZYSZCZENIE:**

#### **Czyszczenie miski**

1. Miskę obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara a następnie ściągnąć z podstawy urządzenia.
2. Miskę umyć pod bieżącą wodą. Do mycia użyć delikatnej ściereczki. Nie należy używać środków, które mogą porysować powierzchnię miski. Następnie dokładnie wytrzeć.

#### **Czyszczenie wysuwanej głowicy**

Uwaga: Należy odczekać, aż metalowa nakładka z płytką grzewczą całkowicie wystygnie (minimalnie 15 minut). Płytkę można wyciągnąć dopiero kiedy jest zimna. Patrz rys. F.

1. Metalową nakładkę umyć w bieżącej bądź ciepłej wodzie.  
Wysuwaną metalową nakładkę można pozostawić w gorącej wodzie do odmoczenia - dzięki czemu łatwiej będzie ją wyczyścić. Nie należy używać środków czyszczących, mogących porysować płytkę.
2. Dokładnie wysuszyć.

#### **RADA: JAK ZROBIĆ KOLOROWĄ WATĘ CUKROWĄ**

- należy użyć zwykłego cukru kryształ oraz barwnika spożywczego

1. Do garnuszka nasypać 1 miarkę cukru.
2. Dodać szczyptę barwnika spożywczego.
3. Delikatnie wymieszać.
4. Mieszanekę wsypać do dozownika. Następnie postępować według instrukcji.